

SCHEMAT Ф2.



Rozdział

Tłocznia

DO CPD "ARCHIWUM"

TRASY KABLOWE NA KORYTARZACH PRZETRWADZIĆ
 NAD SUFITEM PODWIESZAJĄC DO SZACHTU ELEKTRYCZNEGO
 W KORYTARZU, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PRZEPYST DO
 CPD "ARCHIWUM" NA IZOSTRZIE. TAM ZAISTALOWAĆ TACZKI-PAKI
 ROZOSTAWIĆ WYKROJE DLA ZAŁĄCZU
 PŁATOKOŁOWY. (SCHEMAT Ф1)

PORADNIE EDO - I ODPORÓWNI

Odb
 Proje
 Rysc
 Spra